

想 您 所 想 ， 助 您 实 现 ！

ProSight 智能视觉软件
GiGE 相机驱动安装指南

GiGE 相机驱动安装指南

版本：V1.1

版本声明：

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

1.1 第一步：确认配置要求

为保证 ProSight[™] 智能视觉软件能够正确及有效的使用，请检查您的电脑配置是否满足 ProSight[™] 智能视觉软件安装的要求。

1. CPU Intel Core2 双核系列（推荐酷睿 i3 及以上）
2. 内存 最低要求 2G （x64 版本 推荐 4G 或以上）
3. 硬盘 1GB 以上的可用空间
4. 显示器 最低 1024x768，推荐 1366x768 及以上
5. OS Win7/Win8/Win8.1/Win10，32 位/64 位
6. 网卡 千兆网卡，推荐 Intel Pro1000 系列

注意事项：

如系统已经安装了其他版本（除 2.1.6 以外的）JAI SDK 的驱动，请于安装前卸载，以避免驱动程序冲突。


请问相机厂家索要匹配的网卡规格型号。因未使用相机厂家推荐的网卡而造成系统不稳定的，本软件不承担相关责任。

1.2 第二步：下载软件


1. 打开浏览器输入“上海瑞伯德智能系统股份有限公司”或者 <http://www.vitex.com.cn>, 访问 ViTEX 官方网站, 网站主页面点击【ViTEX 视觉】→【技术支持】→【软件与驱动】
2. 在其列表中找到 ProSight 对应版本并点击“下载”即可

1.3 第三步：安装软件

1. 下载完毕后解压到用户指定本地路径，双击“ProSight x86 Version 1.1.exe”文件（64 位为 ProSight x64 Version 1.1.exe）
2. 在“开始安装”界面，点击【下一步】



3. 在“许可协议”中选择【同意】，然后再点击【下一步】



4. 在“安装选项”中可根据是否使用 GigE 协议的相机，选择勾选或不勾选【GigE 相机驱动】，然后再点击【下一步】




如果您已安装 JAI 2.1.6 版本的驱动，则将提示“GigE 驱动已安装”

如使用符合 USB Vision 协议的 usb3 相机，则需要单独安装其驱动。详情请查阅《ProSight USB3 相机驱动安装指南》。


5. 在“选择目录”界面中单击“浏览”选择 ProSight 需要安装的位置，然后再点击【下一步】

安装需要的空间至少为 700MB，确保安装位置硬盘空间足够。



6. 在“复制文件”界面，等待 ProSight 安装完成，然后再完成安装界面，默认选项为“立即重启计算机”，确认重启，请点击完成按钮。

建议您勾选“立即重启计算机”以尽快部署您的 ProSight 软件。



7. 重启完成后桌面及开始菜单将生成 ProSight 程序快捷方式。

恭喜您已经完成 GiGE 驱动的安装