



想 您 所 想 ， 助 您 实 现 ！

ProSight 智能视觉软件
PointGrey 相机驱动安装指南

PointGrey 相机驱动安装指南

版本：V1.1

版本声明：


由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

ViTEX[®] ProSight[™] 智能视觉软件


1. 安装 ProSight 软件，详见“ProSight 安装及快速入门说明书”。

2. 安装相机驱动。


1) 根据系统版本选择相应的相机驱动，以 64 位系统为例，双击




2) 勾选 “FlyCapture2_x64.msi” 后点击 “Install”




3. 点击 “Next”




4. 勾选 I accept 后点击 “Next” ,




5. 点击 “Next”



6. 此处设置用户账户名称等，如不需要修改则直接点击 “Next”




7. 自定义安装位置后，点击“Next”




8. 以千兆网相机为例，选择最后一项“I will use GigE cameras”，点击“Next”


根据需要进行选择，也可以选择 USB 或 firewire




9. 选择 Click to confirm



10. 点击 “Next”




11. 点击 “Next”， 点击 “Install”， 等待安装



12. 点击“Finish”按钮

如果是千兆网相机，需要设置手动 IP 地址



13. 点击“确定”完成相机驱动安装。

